

## Блузка С Воланами - Выкройка #2896

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; резиновая нить.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Волан полочки - 2 детали
5. Волан спинки — 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных - вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средние срезы спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы воланов, припуски разутюжить и обметать. Внешний срез воланов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Также можно обработать внешний срез тонким ролевым швом (перед этим припуск на обработку необходимо срезать). Рассечь внутренние припуски воланов полочки у метки, наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и скрепить по срезам горловины и средним срезам полочки.
6. Стачать средний шов полочки, припуски разутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях и в уголке полочки рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым и средним швам.
9. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Низ рукава так же можно обметать тонким ролевым швом. Перед этим припуск на обработку нижнего среза следует срезать.) По разметке проложить строчку с использованием резиновой нити.
10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

