Блузка С Имитацией Корсета - Выкройка #2897



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные и костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см. Припуск подгибки низа спинки изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали

Из основной ткани:
1. Нижняя часть полочки – 2 детали
2. Баска полочки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Баска спинки – 1 деталь
5. Клапан – 2 детали
6. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:
1. Малая мешковина – 2 детали
2. Большая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Рамка кармана – 4 детали
5. Клапан – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали и цельнокроеный подборт на деталях верхней и нижней частях полочки.

2. Стачать вытачки на детали спинки, глубины срезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Притачать баску спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.

4. Наметить место расположения кармана. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

5. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

6. Обметать внешний срез обтачки низа. Сложить баску полочки с обтачкой низа лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний фигурный срез. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

7. Обметать внешний припуск цельнокроеной планки полочки. Притачать баску полочки к верхней части изделия, огибая шов цельнокроенным подбортом полочки. Заутюжить припуски вверх, обметать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта.

8. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания.

10. Обметать нижние срезы спинки. Стачать боковые срезы, огибая шов припуском спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Настрочить припуск низа спинки.

11. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

12. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

13. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

