

## Платье Со Стойкой - Выкройка #2899

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и рукава — 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от верха до метки молнии и от нижней метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.

5. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной 90-100 см. Сложить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить, длинные срезы подогнуть к центру и приутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку. Разрезать на две равные части.

6. Обметать внешний срез горловины полочки. Сложить обтачку горловины полочки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез декольте, вкладывая декоративный шнур. Припуск в уголке и на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль выреза декольте. Скрепить припуски горловины верха и обтачки. Далее обрабатывать как одну деталь.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы, начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.

9. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки и полочки, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стойки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней.

10. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

11. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.

12. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

