Блузка С Рукавом-Крылышком - Выкройка #2903



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск низа рукава – 1.2 см; остальные швы – 1см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Обметать средние срезы кокетки спинки по отдельности. Стачать средний шов кокетки спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.

2. Притачать кокетку к спинке.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Отвернуть кокетку по линии перегиба и настрочить с лицевой стороны на 1 см от края сгиба кокетки.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону кокетки спинки.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и средними срезами спинки.

7. Обметать нижние срезы рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

8. Втачать рукава в проймы, совмещая метки. Припуски приутюжить и обметать.

9. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

10. Пришить пуговицу на правой стороне кокетки спинки.

Технический рисунок:

