

Платье С Треугольным Вырезом - Выкройка #2904

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали.
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Стойка — 2 детали
6. Обтачка декольте полочки — 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 1 деталь
2. Обтачка декольте полочки — 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать припуск цельнокроеной обтачки центральной части полочки, заутюжить на изнаночную сторону, скрепить по рельефному срезу.
5. Обметать внешний срез обтачки декольте. Сложить обтачку с боковой частью полочки, вложить между ними центральную часть и стачать рельефные швы полочки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и передние срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
8. Сложить внешнюю стойку с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать к полочке и спинке, совмещая метки, припуски заутюжить на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания внешней стойки.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву,

припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Технический рисунок:

