

Платье С Квадратным Вырезом - Выкройка #2908

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и вдоль разреза – 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Обтачка полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать припуск разреза на спинки.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине.
3. Стачать талиевые и нагрудные вытачки на детали полочки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных - вверх.
4. Обметать внешние срезы обтачки полочки. Сложить обтачку полочки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Припуски в уголках рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по открытым срезам.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Втачать застежку молнию, начиная от размеченной линии шва обтачивания верхнего среза стойки.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Нижний срез внутренней стойки подвернуть внутрь и настроить в шов втачивания внешней стойки. Короткие стороны внутренней стойки подогнуть внутрь и пришить к тесьме застежки молнии.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настроить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
12. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Технический рисунок:

