

## Платье Асимметричное - Выкройка #2909

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2.5 см; припуск подгибки низа рукава - 2 см; припуски вдоль левого рельефного среза - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Правая боковая часть полочки - 1 деталь
5. Левая верхняя часть полочки — 1 деталь
6. Левая нижняя часть полочки — 1 деталь

7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. На детали центральной части полочки обработать край левого рельефного среза: припуск обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Так же обработать рельефный срез на левой нижней части полочки.
5. Наложить центральную часть полочки на боковую нижнюю часть лицевыми сторонами вверх и скрепить по талиевому срезу. Притачать левую боковую часть к полочке, рассекая припуск в уголке. Припуски обметать и заутюжить к центру и вверх соответственно.
6. Стачать правый рельефный срез. Припуски обметать и заутюжить к центру.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю сторону. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассесть, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

СОВЕТ: Платье рекомендуется носить с поясом.

Технический рисунок:

