Блузка С Отлетной Полочкой - Выкройка #2910



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 пуговица; резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и низу рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Отлетная полочка – 1 деталь

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Инструкции:

1. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Проложить вдоль края разреза строчку на 0.5 см.

2. Нижний срез отлетной полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Так же можно обметать нижний срез тонким ролевым швом. Перед этим следует срезать припуск). Наложить отлетную полочку изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и скрепить по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону разреза спинки.

5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Припуски рассечь, концы подрезать, заправить внутрь, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

8. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и стачать концы.

10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить пуговицу соответственно петле на правой части спинки.

Технический рисунок:

