# Блуза С Обтачкой - Выкройка #2911



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа – 2 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку.

2. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

3. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу, сложить со срезом проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба.

4. Стачать средние срезы обтачек. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки и приутюжить.

5. По верхнему срезу спинки и полочки проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

6. Притачать внешнюю обтачку к верхнему срезу полочки и спинки, припуски шва рассечь и заутюжить на обтачку. Заутюжить оставшийся не обработанным нижний срез обтачки на изнаночную сторону.

7. Припуск нижнего среза внутренней обтачки заутюжить на изнанку и настрочить в шов притачивания обтачки, одновременно стачивая обтачки между собой.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить декоративные пуговицы на обтачку полочки.

## Технический рисунок:



