

Блуза С Обтачкой - Выкройка #2911

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку.
2. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
3. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу, сложить со срезом проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба.
4. Стачать средние срезы обтачек. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки и приутюжить.
5. По верхнему срезу спинки и полочки проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Притачать внешнюю обтачку к верхнему срезу полочки и спинки, припуски шва рассечь и заутюжить на обтачку. Заутюжить оставшийся не обработанным нижний срез обтачки на изнаночную сторону.
7. Припуск нижнего среза внутренней обтачки заутюжить на изнанку и настроить в шов притачивания обтачки, одновременно стачивая обтачки между собой.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Пришить декоративные пуговицы на обтачку полочки.

Технический рисунок:

