Длинное Платье Со Вставками На Юбке - Выкройка #2912



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Полочка - 1 деталь со сгибом
5. Стойка – 4 детали
6. Мешковина — 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Стойка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали стойки клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины от середины. Стачать вытачки на детали полочки, срезать глубины до 1 см, обметать и заутюжить от середины.

3. Подкроить косую бейку для окантовки выреза полочки длиной, равной удвоенной длине выреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на полочке линию выреза, прорезать. Разложить полочку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.

4. По верхнему срезу нижней боковой части спинки от бокового среза до первой метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски приутюжить и обметать.

5. По верхнему срезу нижней боковой части полочки от бокового среза до первой метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижние части полочки, припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить детали стойки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

8. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.

9. Притачать мешковины кармана к полочке и спинке. Обметать припуски по отдельности на спинке и полочке от плечевого шва до низа. Стачать боковые срезы от метки проймы до низа одновременно со срезами мешковин, припуски разутюжить. На уровне кармана заутюжить припуски на полочку.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить пуговицы, скрепляя между собой стороны выреза полочки.

Технический рисунок:

