Блузка С Имитацией Кармана - Выкройка #2913



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, 2 пуговицы, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Клапан – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Клапан – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, втачать застежку молнию.

3. Сложить клапан вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить клапан на нижнюю боковую часть полочки и скрепить по открытым срезам. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

4. Припуск низа центральной части полочки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

5. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить от центра. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить декоративные пуговицы.

Технический рисунок:



