Блузка Без Рукавов - Выкройка #2915



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см, припуск подгибки низа 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали со сгибом

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеную планку полочки.

2. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх.

3. Обметать средний срез полочки. Цельнокроеную планку отвернуть на лицевую сторону по линии края борта и обтачать верхний уголок от края борта до метки. Припуски у метки рассечь. Отвернуть планку на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль борта, закрепляя планку.

4. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания воротника. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину полочки и спинки. Припуски рассечь и заутюжить на воротник. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешнего воротника.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Обметать петли и пришить пуговицы на полочках.

Технический рисунок:



