

Блузка Со Складками В Плечо - Выкройка #2916

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На плечевых срезах полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены от середины). Стачать плечевые срезы, заутюжить на спинку, обметать.
3. Стачать шов стойки, припуски разутюжить. Втачать стойку в горловину, рассекая в уголках, заутюжить припуски на стойку.
4. Стачать шов стойки подбортов, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Втачать стойку в горловину обтачки спинки, припуски заутюжить на стойку. Обметать внешний срез.
5. Сложить подборта с изделием лицом к лицу и обтачать срезы горловины полочки и стойки. Припуски на рассечь, подборта вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить швы втачивания стоек между собой. Плечевые швы обтачек скрепить с плечевыми швами изделия.
6. Обметать средние срезы полочек. Наложить правую полочку лицевой стороной на лицевую сторону левой полочки по размеченной линии и настрочить. Разложить полочки в одну плоскость, приутюжить. Скрепить внутреннюю часть левой полочки к правому подборту.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

