Блузка С Разрезами - Выкройка #2917



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижним срезам спинки и полочки – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Подборт — 2 детали

8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Стойка – 1 деталь
6. Воротник – 1 деталь
7. Подборт — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Обметать по отдельности рельефные срезы полочки. Стачать рельефные срезы от верха до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Швы подрезать, воротник выправить и приутюжить.

7. Обметать нижний срез центральной части полочки от рельефного среза до метки.

8. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, горловину, вкладывая готовый воротник и нижний срез центральной части полочки. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. На центральной части полочки настрочить участок от разреза до края прдборта.

12. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы на левый борт.

Технический рисунок:



