

Платье С Рукавом На Резинке - Выкройка #2918

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

7. Верхняя часть полочки – 2 детали
8. Вставка полочки – 1 деталь
9. Планка – 4 детали
10. Рукав – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку.
3. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
5. Притачать внешние планки к верхним частям полочки, заутюжить припуски на планки. Стачать средний шов верхней части переда, припуски разутюжить, обметать.
6. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
7. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать средний шов внутренних планок, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы планок и внутренних обтачек горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
10. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки с планками на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить внутренние планки и обтачки в шов притачивания внешних деталей.

11. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и стачать концы.

Технический рисунок:

