

Сарафан Джинсовый - Выкройка #2922

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 8 пуговиц; 2 декоративные пряжки.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия — 2.0 см; припуск по верхним срезам накладных карманов – 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Пояс спинки - 2 детали
3. Кокетка юбки спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Верхняя часть полочки - 1 деталь

6. Пояс полочки - 2 детали
7. Бочок полочки - 2 детали
8. Нижняя часть полочки - 2 детали
9. Задний карман — 2 детали
10. Передний карман — 1 деталь
11. Бретель — 2 детали
12. Откосок — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Откосок — 2 детали
2. Бретель — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать цельнокроеную застежку бочка полочки.
2. Притачать кокетку к нижней части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0.1 и 0.7 см.
3. Обметать по отдельности средние срезы юбки спинки. Стачать средний шов юбки спинки от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить с обеих сторон вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см, одновременно закрепляя разрез. Поставить закрепку у начала разреза поперек шва.
4. Обметать верхний срез заднего кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижние срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на нижнюю часть спинки и настрочить.
5. Сложить откосок вдоль по середине лицевой стороной наружу, приутюжить. Обметать нижний срез. Притачать откосок к нижней части спинки, припуски заутюжить на откосок, обметать.
6. Обметать верхний и боковые швы верхней части спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Сложить детали пояса спинки изнаночными сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть спинки и стачать верхние срезы пояса и обтачать углы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания пояса к нижней части. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Притачать внешнюю часть пояса спинки к нижней части, заутюжить припуски на пояс. Нижний срез

внутреннего пояса подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешнего пояса.

8. Обметать верхний и боковые срезы верхней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать верхний срез переднего кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижние срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на верхнюю часть полочки и настрочить по контуру. Проложить вертикальные строчки по разметке, закрепляя карман.

9. Сложить детали пояса полочки изнаночными сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть полочки и стачать верхние срезы пояса и обтачать углы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания пояса к нижней части. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

10. Обметать по отдельности средние срезы нижней части полочки. Стачать средний шов полочки от гульфика до низа. Заутюжить припуски и гульфик на правую сторону и настрочить двойной строчкой на 0.1 и 0.7 см.

11. Сложить мешковину кармана и нижнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Припуски рассечь, мешковину отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0.1 и 0.7 см. Наложить нижнюю часть полочки на бочок, совмещая линии входа в карман. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить бочок с полочкой по верхнему и боковому срезам.

12. Обметать срез цельнокроеной застежки бочка полочки, заутюжить по линии бока на изнаночную сторону. Притачать внешнюю часть пояса полочки к нижней части, заутюжить припуски на пояс. Нижний срез внутреннего пояса подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешнего пояса.

13. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

14. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Обметать петли на поясе и бочке полочки. Соответственно им пришить пуговицы на спинке.

16. Сложить бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать по длинному срезу. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обметать короткие срезы. Подложить бретель под верхний срез спинки и настрочить. Пришить пуговицы на верхней части полочки. Сарафан надеть, продеть бретели в застежки, отрегулировать длину и настрочить, закрепляя.

Технический рисунок:

