

Блузка С Декоративным Воротником - Выкройка #2923

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см. Припуск выреза горловины – 2 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты и припуски выреза горловины полочки.
2. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средние срезы полочки от метки горловины до низа. Припуски разутюжить. Подогнуть припуски выреза горловины на изнаночную сторону и настрочить.
3. Заложить и закрепить складки по горловине полочки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать участки 1 и 2. Стачать участки между стрелками. Рассечь припуски у меток, обозначенных стрелками. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в правую горловину, припуск внутренней правой стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания. На стачанном участке (стрелки) перевернуть воротник на 180 градусов. Обработать левую горловину аналогично правой.
6. Обметать средние срезы спинки одновременно со срезами воротника. Стачать средние срезы спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
8. Сложить деталь манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

