

Сарафан Со Вставкой - Выкройка #2926

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Ткань для отделки контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь



4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Вставка - 1 деталь
6. Обтачка спинки - 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Обтачка полочки - 1 деталь
2. Вставка - 1 деталь
3. Бретель правая - 1 деталь
4. Бретель правая - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка полочки - 1 деталь
3. Бретель правая - 1 деталь
4. Бретель правая - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать левый рельефный срез полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Сложить детали вставки лицевыми сторонами внутрь, обтачать нижний срез. Припуски в уголке высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить между собой по боковым срезам. Притачать вставку к центральной части полочки (вставка короче на ширину припуска подгибки низа), припуски приутюжить, обметать. Стачать правый рельефный срез полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить бретели вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать по боковому срезу. Вывернуть бретели на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать нижний срез бретели. Притачать бретели к плечевым срезам спинки.
8. Стачать боковые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины спинки, плечевые срезы, срезы

пройм и верхний срез полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с тесьмой застежки молнии.

9. Подложить нижние срезы бретелей под полочку и настрочить по намеченной линии перегиба. Отвернуть верхнюю часть полочки на лицевую сторону.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

