

Блузка С Фигурной Стойкой - Выкройка #2928

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Стойка - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Стойка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Обметать нижние срезы внутренних стоек. Детали стоек сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему и переднему срезу (начинать или заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания). Припуски рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойки на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Втачать внешние стойки в горловину, припуски заутюжить на стойки.
6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию, начиная от верхнего среза стойки, отгибая внутреннюю стойку. Короткие припуски внутренней стойки подогнуть внутрь и пришить к тесьме застежки молнии. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, припуски заутюжить на рукав. Припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
11. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1 см и настрочить.

Технический рисунок:

