

Платье С Ложной Застежкой - Выкройка #2931

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
6. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
7. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
8. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом

9. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
10. Отлетная часть полочки – 1 деталь
11. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали
13. Обтачка отлетной части – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Внимание! Деталь отлетной части полочки кроится по лекалу верхней центральной части полочки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать верхнюю и нижнюю центральные части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефный срез спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см.
5. Обметать внешние срезы обтачек отлетной части. Сложить обтачки и отлетную часть полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать рельефные срезы. Детали вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
6. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, вставляя отлетную часть полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Отлетную часть полочки отогнуть вверх и скрепить по плечевым швам и горловине.
8. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать шов рукава. Припуски заутюжить на заднюю часть рукава и обметать. Втачать рукав в пройму. Припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь,

отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Пришить декоративные пуговицы по разметке.

Технический рисунок:

