

Платье Со Спущенным Плечом - Выкройка #2932

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Пояс спинки - 1 деталь
4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки - 2 детали
7. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

8. Пояс полочки - 2 детали
9. Центральная нижняя часть полочки - 2 детали
10. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
11. Подборт — 2 детали
12. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
3. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс, обметать.
4. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
6. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
7. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс, обметать.
8. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
9. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
10. Стачать плечевые швы, рассекая припуск плечевого среза на полочке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
11. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
12. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез воротника. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

13. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
14. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
15. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
16. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

