

Платье С Открытыми Плечами - Выкройка #2933

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: льняные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; кружево шириной 4 см; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка спинки - 4 детали
4. Обтачка полочки - 2 детали
5. Мешковина кармана - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить вдоль разреза отделочно-закрепляющую строчку на 0.2 см от края.
3. Настрочить кружево на полочку по разметке.
4. Обметать по отдельности боковые срезы. Притачать мешковины карманов к полочке и спинке. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания мешковины. Стачать боковые срезы одновременно с мешковинами кармана от проймы до метки разреза. Обметать мешковины карманов. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. По горловине полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю обтачку горловины к полочке. Припуски заутюжить на обтачку.
7. Притачать внешнюю обтачку спинки к горловине спинки. Припуски рассечь и заутюжить на обтачку. Стачать плечевые срезы внешних обтачек. Припуски разутюжить.
8. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
9. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
10. Наложить внутреннюю обтачку на полочку, обтачать вырез горловины и средние срезы спинки, вставляя навесную петлю. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить внутреннюю обтачку в шов притачивания верхней обтачки. Рассечь припуск внутренней обтачки, подвернуть припуки внутрь и стачать обтачки между собой на уровне плечевых швов.
11. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Пришить пуговицу на обтачку спинки.

Технический рисунок:

