

Сарафан С Декоративным Лифом - Выкройка #2934

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани В ПОЛОСКУ из натуральных или смесовых волокон.

ВНИМАНИЕ! Направление долевой линии на деталях верхних частей полочки и спинки оформлено для полосатых тканей. Если вы планируете использовать ткань без полосок (клеток), то долевую линию следует направить параллельно среднему срезу.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия — 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки 1 - 2 детали



4. Верхняя часть полочки 2 – 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Мешковина — 4 детали
7. Обтачка полочки — 1 деталь
8. Обтачка спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка полочки — 1 деталь
2. Обтачка спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и застрочить по разметке встречные складки на деталях нижней части спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
3. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать между собой верхнюю часть полочки 1 и верхнюю часть полочки 2, припуски разутюжить, обметать. Стачать левую и правую верхние части полочки, припуски разутюжить, обметать.
5. Заложить и застрочить по разметке встречные складки на деталях нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
6. Притачать мешковины кармана к спинке и полочке, припуски обметать. Стачать боковые срезы одновременно с мешковиной кармана, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Подкроить 2 бретели шириной 4 см. Деталь заутюжить вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Настрочить на 0.1 см от края.
8. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез, вставляя бретель между деталями. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по боковым швам и тесьмой застежки молнии.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей. Обметать нижние срезы и закрепить их на спинке.

Технический рисунок:

