Платье С Асимметричными Пуговицами - Выкройка #2935



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 5 пуговиц; потайная молния; подплечники; подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка спинки – 2 детали
2. Подкладка центральной части полочки – 2 детали
3. Подкладка боковой части полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать плечевые срезы центральных частей платья. Припуски рассечь и разутюжить.

3. Стачать рельефный срез полочки на деталях подкладки, припуски приутюжить. Притачать подкладку полочки к обтачке горловины полочки. Припуск заутюжить на подкладку.

4. Стачать вытачку на подкладке спинки, глубину заутюжить к центру. Притачать подкладку спинки к обтачке горловины спинки. Припуск заутюжить на подкладку. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки и обтачек. Припуски рассечь в местах закругления и разутюжить. Обметать нижний срез подкладки.

5. Наложить обтачки на полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

6. Наложить правую полочку на левую и скрепить по рельефным срезам.

7. Стачать плечевые срезы боковых частей платья. Припуски разутюжить.

8. Стачать рельефные срезы полочки и спинки в один прием, припуски обметать и заутюжить к центру.

9. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

11. Обметать средние срезы спинки по отдельности, отгибая подкладку. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Подшить обтачку горловины спинки и подкладку к тесьме застежки молнии.

12. Пришить подплечники.

13. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

14. Пришить декоративные пуговицы по разметке.

Технический рисунок:

