

Блузка С Баской - Выкройка #2936

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Подборт - 2 детали

- 8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
- 9. Рукав — 2 детали
- 10. Манжета — 2 детали

Из клеевой:

- 1. Подборт - 2 детали
- 2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
- 3. Манжета — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать рельефные швы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать рельефные швы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и борта. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
6. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
7. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю манжету к низу рукава, заутюжить припуски на манжету. Припуск внутренней манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
11. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

