

Платье Со Свободной Юбкой - Выкройка #2937

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см, припуск нижнего среза изделия – 3 см, припуск нижнего среза рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх, обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средние срезы от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, заутюжить глубины вверх.
5. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх, обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку, обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

