Блузка С Запахом - Выкройка #2941



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт правой полочки – 1 деталь
7. Подборт левой полочки – 1 деталь

Из клеевой:
1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Подборт правой полочки – 1 деталь
3. Подборт левой полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать талиевые вытачки, заутюжить глубины к середине.

3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Стачать талиевые вытачки, заутюжить глубины к середине.

4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.

5. Подкроить бейку шириной 4 см и длиной 90-100 см. Сложить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Подогнуть длинные срезы внутрь и приутюжить. Проложить закрепляющую строчку. Разрезать шнур на две равные части.

6. Стачать боковые срезы, вставляя одну часть шнура в левый боковой шов. Заутюжить припуски на спинку, обметать.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и борта, вставляя вторую часть шнура в правый борт. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль бортов и горловины спинки на 0.5 см от края.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. На правой полочке обметать петлю, на левую пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке. Пришить внутреннюю пуговицу соответственно петле.

Технический рисунок:



