

Пальто С Косыми Карманами - Выкройка #4613

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 большая пуговица, 3 внутренних пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск подгибки входа в карман - 2.5 см; припуск на подгибку низа пальто - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Карман - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Верхняя часть рукава - 2 детали

- 8. Нижняя часть рукава – 2 детали
- 9. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

- 1. Спинка - 2 детали
- 2. Полочка - 2 детали
- 3. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Воротник – 1 деталь
- 2. Подборт- 2 детали
- 3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ВНИМАНИЕ! Детали подкладки кроются за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вниз.
- 3. Обметать деталь кармана по контуру. Подогнуть припуск входа в карман на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить остальные припуски внутрь. Наложить кармана на полочку согласно меткам и настрочить по трем сторонам.
- 4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.
- 5. Обметать внутренние петли на правом подборте. Стачать плечевые срезы подборовтов и обтачки горловины спинки. Припуск разутюжить.
- 6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
- 7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Борта вывернуть, швы выправить.
- 8. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборовтов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам
- 9. Стачать и разутюжить локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава.
11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.
12. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие на лицевую сторону. Зашить отверстие.
13. Сложить пояс вдоль пополам и обтачать, оставляя отверстие. Припуски в углах подрезать, вывернуть пояс и приутюжить. Зашить отверстие.
14. Обметать верхнюю петлю. Пришить пуговицы соответственно меткам.

Технический рисунок:

