Блузка Со Складками - Выкройка #4735

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Правая часть полочки – 1 деталь
4. Левая часть полочки – 1 деталь
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Центральная складка – 1 деталь

7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Обметать по отдельности средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до низа. Втачать молнию.

3. Притачать правую часть полочки к центральной части, заутюжить припуски к боковому срезу и обметать. Притачать центральную складку к центральной части полочки, припуски приутюжить и обметать. Стачать вытачку на левой части полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать. Притачать левую часть полочки к центральной части, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать. На сторонах складок, на расстоянии 2-3 см от вершин, поставить закрепки.

4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить припуски на обтачку на 0.2 см от шва. Прикрепить концы обтачки к тесьме застежки молнии.

6. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать.

7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

