Платье В Стиле Сафари - Выкройка #4736

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 15 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 3.5 см, припуск по верхнему срезу верхнего кармана – 2 см, остальные швы – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали

7. Стойка – 2 детали
8. Планка рукава – 2 детали
9. Верхний карман – 2 детали
10. Нижний карман – 2 детали
11. Клапан – 2 детали
12. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином внутреннюю стойку, воротник, клапаны и планки.

2. Притачать кокетку к спинке, припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

3. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.

4. Верхний припуск верхних карманов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.

5. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Обметать свободный срез клапанов. Притачать клапаны к полочке над верхними карманами, отвернуть вниз и настрочить.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в нижний карман + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом входа в нижний карман с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить нижний карман на полочку согласно разметке и настрочить.

7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Обметать петли на поясе. Заутюжить продольные припуски на изнаночную сторону, наложить пояс по разметке на платье и настрочить.

9. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.

10. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

11. Сложить планку рукава лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать планку к внутренней части рукава по разметке.

12. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.

13. Низ изделия и низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Проложить отделочные строчки вдоль планки. Обметать петли на правой планке и на планках рукава. Пришить пуговицы на левой планке, на клапанах, на рукавах.

15. Подкроить завязку нужной длины (примерно, обхват талии + 50 см) и шириной 4 см. Завязку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Подогнуть короткие припуски внутрь и стачать завязку вдоль на 0.1 см от края. Продеть завязку в кулиску.

Технический рисунок:

