

## Водолазка С Декоративной Застежкой - Выкройка #4737

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотажные ткани средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная бейка; 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1.0 см. Припуск по низу изделия - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Стойка - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубину срезать оверлоком и заутюжить вниз.
2. Притачать кокетки полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать. Наложить на шов стачивания бейку и настрочить.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стойку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петли.
5. Наложить левую сторону стойки на правую, скрепить. Втачать стойку в горловину, припуски приутюжить и обметать.
6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Манжеты сложить в кольцо лицом внутрь и стачать, припуски разутюжить. Манжеты вывернуть, сложить пополам и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать манжеты к рукавам, припуски заутюжить на рукав, обметать.
8. Обметать нижний срез. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
9. Пришить пуговицы на стойку и шов притачивания левой кокетки.

### **Технический рисунок:**

