

Сарафан - Выкройка #4745

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Вставка спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя часть полочки - 1 деталь

6. Вставка полочки - 1 деталь
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Боковая часть полочки - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать к вставке нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. Стачать рельефные срезы на верхних деталях спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
6. Продублировать шлицу на нижней части полочки и левой боковой части полочки. Обметать по отдельности левые рельефные срезы полочки и припуски шлицы. Стачать левый рельеф полочки от проймы до угла шлицы, припуски заутюжить к середине и проложить по разметке отделочную строчку.
7. На правой боковой части полочки срезать припуск шлицы. Стачать правый рельефный шов полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить изделие с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу изделия. На лицевую сторону изделия отогнуть припуски вдоль застежки молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме молнии.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Пришить по разметке пуговицы.

Технический рисунок:

