Пальто С Оборкой На Рукавах - Выкройка #4750

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайной крючок с петлей, 5 внутренних пуговиц, отделка для рукавов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Воротник - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка спинки - 2 детали
2. Подкладка полочки - 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт- 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить и обметать до талии. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх.

3. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх.

4. Наметить тремя линями прорезь застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную подкладку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной подкладки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной подкладкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуск разутюжить.

7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать и разутюжить локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Припуски швов обметать от низа до талии. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1.5 см и настрочить.

12. Обметать, заутюжить и подшить потайными стежками припуск на подгибку низа изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки.

13. Притачать подкладку к низу рукавов. Шов заутюжить на подкладку. Пришить отделку к рукаву.

14. Пришить крючок с внутренней стороны правой полочки, пришить петлю к левой полочке.

Технический рисунок:

