

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайной крючок с петлей, 5 внутренних пуговиц, отделка для рукавов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Верхняя часть рукава – 2 детали



## 9. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки - 2 детали
2. Подкладка полочки - 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт- 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить и обметать до талии. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх.
3. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх.
4. Наметить тремя линиями прорезь застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1. 5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную обтачку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза обтачки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую обтачку застежки встык к строчке притачивания первой обтачки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной обтачки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания обтачки. Вторую обтачку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания обтачки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной обтачкой.

Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы обтачек. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы подборов и обтачки горловины спинки. Припуск разутюжить.
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Борта вывернуть, швы выправить.
9. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Стачать и разутюжить локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Припуски швов обметать от низа до талии. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1.5 см и настроить.
12. Обметать, заутюжить и подшить потайными стежками припуск на подгибку низа изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подборов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки.
13. Притачать подкладку к низу рукавов. Шов заутюжить на подкладку. Пришить отделку к рукаву.
14. Пришить крючок с внутренней стороны правой полочки, пришить петлю к левой полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

