4751 - Выкройка #4751

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad..

Usted también necesitará: cremallera.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. – 2 cm. – 2.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero derecho – 1 pieza

3. Delantero izquierdo – 1 pieza
4. Manga trasera – 2 piezas
5. Manga delantera – 2 piezas
6. Collar del soporte – 2 piezas
7. Bolso de bolsillo – 2 piezas

Инструкции:

1. . . a 1 cm y pespuntear. .

2. , planchar sobre el revés y pespuntear. y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar las piezas al derecho, hilvanar juntos a lo largo de los bordes sin terminar y tratar como una pieza en el futuro.

3. Coser la manga de la espalda a la espalda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

4. Coser los bordes superiores de las mangas, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

5. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte.

6. , planchar los márgenes de costura hacia el frente y rematar. , haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, planchar la costura abierta y rematar. Coser una cremallera.

7. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

8. Rematar el borde inferior del cuello alto interior. . Recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, planchar. Pespuntear el cuello alto interior en la costura entre el cuello alto exterior y la pieza principal.

9. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Технический рисунок:

