

## Толстовка - Выкройка #4751

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: застежка молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на левой и правой полочках на участке входа в карман – 2 см. Припуск по нижним срезам спинки, полочек и рукава – 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Задняя часть рукава - 2 детали
5. Передняя часть рукава - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Мешковина кармана - 2 детали

## Инструкции:

1. Обметать боковой и внутренний срезы мешковины кармана. Рассечь припуски бокового шва левой и правой полочек у меток. Заутюжить припуск входа в карман дважды на 1 см и настрочить. Наложить полочку на мешковину и настрочить по размеченной линии.
2. Обметать нижние срезы полочек, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Сложить лицевую часть правой полочки с изнаночной стороной левой полочки и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, скрепить по открытым срезам и обрабатывать далее как одну деталь.
3. Притачать заднюю часть рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку.
6. Притачать правую переднюю часть рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Притачать левую переднюю часть рукава к полочке от метки до бокового среза, припуски у метки рассечь, разутюжить и обметать. Втачать молнию.
7. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез внутренней стойки. Сложить внутреннюю стойку с внешней лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы и верхний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Настрочить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки.
9. Обметать нижний срез спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

