# Платье-Жилет - Выкройка #4758

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы, 1 потайная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3 см; припуск вдоль шлицы - 6 см.



**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Полочка — 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Подборт- 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Подборт- 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.

2. Стачать нагрудные и талиевые вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.

3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках подрезать у метки рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

5. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и лацкан до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки спинки, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.

7. Втачать нижний воротник в горловину верха, а верхний воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить, скрепить между собой. Скрепить плечевые срезы подбортов с плечевыми швами изделия.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить потайную пуговицу.

## Технический рисунок:



