

## Блузка С Отложным Воротником - Выкройка #4759

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вниз. Заложить и закрепить встречную складку на полочке.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между ними воротник, и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить припуски на обтачку на 0.2 см от шва. Прикрепить плечевые швы обтачки к плечевым швам изделия.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

