

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, потайная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Правая часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя левая часть полочки - 1 деталь
6. Складка полочки - 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали



Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. На деталях спинки стачать талиевые вытачки, глубины заутюжить к середине. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. На деталях полочки стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
5. Сложить деталь складки полочки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Начинать строчку следует точно у размеченного шва притачивания складки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. притачать складку полочки к верхней левой части полочки (срез полочки длиннее складки на ширину припуска по горловине), припуски приутюжить и обметать. Наложить складку на полочку и скрепить по нижнему срезу. Притачать нижнюю левую часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Сложить деталь полочки по размеченной линии перегиба складки лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Начинать строчку следует точно у размеченной линии среднего шва. Рассечь припуск горловины у шва, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
7. Стачать правую и левую части полочки, припуски приутюжить и обметать. Заложить складки на левую полочку и настроить по верхнему краю.
8. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закругления рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами и тесьмой застежки – молнии.
10. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
11. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

