Блузка С Кокеткой - Выкройка #4764

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см, остальные швы – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Кокетка спинки - 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки - 2 детали

4. Полочка - 2 детали

5. Кокетка полочки - 2 детали

6. Обтачка горловины полочки - 4 детали

7. Планка полочки - 2 детали

8. Рукав – 2 детали

9. Манжета – 2 детали

10. Карман — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали

2. Обтачка горловины полочки - 4 детали

3. Планка полочки - 2 детали

4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. По верхнему срезу спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

3. Верхний припуск кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем по линии разметки и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на левую полочку согласно разметке и настрочить.

4. Планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.

7. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

