

Блузка С Косой Вытачкой - Выкройка #4767

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить к середине. Заложить и застрочить встречную складку от среза горловины до метки.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. По верхнему срезу манжеты проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать манжету к рукаву, припуски заутюжить на рукав и обметать.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

