Жакет С Поясом - Выкройка #4768

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 2 пуговицы; подплечники, подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, подборт.

ВНИМАНИЕ: детали подкладки кроятся по деталям верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.

3. Застрочить по разметке складки на полочке, глубины разложить на две стороны и приутюжить. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить.

4. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуски разутюжить.

5. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить.

6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.

7. Стачать шов воротника на подбортах, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и

обтачать борта и воротник. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие. Скрепить между собой припуски втачивания внешних и внутренних воротников. Зашить отверстие в рукаве.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

10. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Припуски в углах подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Зашить отверстие.

Технический рисунок:

