Жилет С Асимметричной Застежкой - Выкройка #4769

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подзор – 2 детали

Из отделочной ткани:
1. Воротник – 1 деталь
2. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Детали подкладки выкраиваются по лекалам верха без учета обтачки горловины спинки и подборта.

Из клеевой прокладки:
1. Подборт — 2 детали
2. Воротник — 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Рамка кармана – 4 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой подкладкой детали.

2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать рельефные срезы полочки, строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии кармана, припуски разутюжить. Сложить обтачки кармана вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать обтачки к полочке. Рассечь припуски в уголках, вывернуть обтачки на изнаночную сторону, выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Наложить подзор на обтачки с изнаночной стороны и настрочить в шов притачивания обтачек.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать средний шов воротника на центральной части полочки, припуски разутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Втачать воротник в горловину подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках.

7. Стачать рельефные срезы подкладки спинки и полочки, припуски заутюжить к серединам деталей. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону. Стачать плечевые и боковые срезы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке

горловины спинки, припуски заутюжить на основную ткань.

8. Сложить изделие с подкладкой лицевой стороной внутрь и обтачать вкруговую по отлету воротника, бортам, низу. Рассечь припуски на закруглениях. Вывернуть жилет на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

9. Обтачать пройму в два приема через отверстие в боковом шве: пройму спинки от плечевого шва до бокового шва и пройму полочки от плечевого шва до бокового шва. Зашить технологическое отверстие.

10. На полочках обметать петли по разметке. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

