

Jacket With Zipper - Sewing Pattern #4775

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 2 застежки молнии; 1 разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава - 3.0 см.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Планка полочки - 4 детали
7. Обтачка горловины спинки - 2 детали

8. Обтачка горловины полочки – 4 детали
9. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Планка полочки – 4 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

INSTRUCTIONS:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать обтачку горловины спинки к спинке, припуски заутюжить на обтачку.
3. Притачать молнию к верхней и нижней боковым частям полочки. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине. Притачать обтачку горловины полочки к полочке, припуски заутюжить на обтачку. Притачать планку полочки к полочке.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать срезы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Втачать обтачку в горловину подкладки. Притачать к подкладке внутреннюю планку полочки.
9. Подкладку положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и

обтачать борта и горловину. Обтачивание выполняют со стороны полочки.

10. Притачать подкладку к низу жакета и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

TECHNICAL DRAWING:

