4777 - Sewing Pattern #4777

Stoffempfehlungen: dünne Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks – 2.0 cm.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
4. Oberes Vorderteil – 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auf die Besätze auftragen.

2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.

3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

4. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

5. л3335.

6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. o2648.

9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband auf die Kante des Armlochs stecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Empfehlung. Because of the pleats, the neckline of the dress may turn out too thick depending on the fabric used. In this case we recommend to use bias tape for neckline finishing, instead of the neckline facings provided in the pattern. Cut away the seam allowances along neckline, cut or take ready bias tape, its width should equal 4 cm and the length should equal the length of the neckline plus 5 cm. Fold bias tape in half wrong sides together and press. Straighten the tape, fold the edges towards the center and press. Sew on bias tape along the neckline from the right side, turn it onto the wrong side and stitch-in-the-ditch.

TECHNICAL DRAWING:



