

Туника - Выкройка #4778

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка;
3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.2 см; припуск по срезам горловины верхних частей полочки – 1.2 см; припуск по среднему шву верхней левой части полочки – 1.2 см; остальные швы - 0.7 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из трикотажа:

1. Верхняя левая часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя правая часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь

6. Нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Стойка – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать деталь стойки клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку.
3. Стачать нагрудную вытачку на верхней левой части полочки, глубину срезать оверлоком. Заложить и застрочить по разметке складки на верхней правой части полочки (глубины направлены к боковому шву).
4. Обметать срез горловины верхней левой части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать верхнюю левую часть полочки к правой части. Припуски обметать, одновременно обметывая срез горловины правой части полочки. Заутюжить припуск горловины правой части полочки на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Заутюжить на изнаночную сторону нижний припуск внутренней стойки. Сложить внутреннюю стойку с внешней стойкой лицом внутрь и обтачать верхний срез точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.
7. Стачать плечевые срезы, располагая их между внешней и внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
8. Низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Пришить декоративные пуговицы на верхнюю правую часть полочки.

Технический рисунок:

