4779 - Выкройка #4779

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2.0 см. Припуск подгибки низа воланов – 1.2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник - 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Волан малый – 2 детали
6. Волан большой – 2 детали

Инструкции:

1. На детали полочки стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

2.Выполнить разрез на полочке от горловины до метки по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез косой бейкой.

3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Воротник сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и завязки до метки. Припуски у меток рассечь, в углах подрезать. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания внешнего воротника.

5. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать волан в кольцо, припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Вложить большой волан в малый и скрепить по верхнему срезу. Притачать воланы к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

