

Рекомендации по выбору ткани: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам понадобится: клеевая прокладка; отделочная тесьма (примерная длина указана на лекале полочки); резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Вставка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Пояс спинки – 1 деталь
6. Пояс полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали
2. Пояс полочки – 1 деталь



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и застрочить от нижнего среза по намеченным линиям складки на полочке, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать срез горловины вставки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Настрочить вдоль среза горловины отделочную тесьму.
4. Притачать вставку к спинке, припуски заутюжить на спинку, обметать. Настрочить участок горловины спинки между метками. Притачать вставку к полочке, одновременно стачивая верхний шов рукава. Припуски заутюжить на полочку и обметать. Настрочить участок горловины полочки между метками. Настрочить отделочную тесьму на спинку и полочку вдоль горловины и шва стачивания верхнего среза рукава.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить вверх. Припуск внутреннего среза манжеты заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.
7. Стачать между собой пояс спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать пояс к низу изделия, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить резиновой нитью по периметру пояса спинки параллельные отделочные строчки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

