Tunic With Box Pleat - Выкройка #4784

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo – 2 cm, – 1.5 cm, altre cuciture 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Davanti – 1 pezzo con piega
2. Dietro – 2 pezzi
3. Tasca – 4 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.

2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.

3. . Cucire la pince sul davanti, cucendo contemporaneamente le tasche. . .

4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

5. , stirare sul rovescio e impunturare.

6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano le paramonture alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.

8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:



